

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



K-WATCH®

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte pokyny.

RYCHLÝ
NÁVOD
K POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ DOTYKEM A TLAČÍTKY

Přejetí dolů
OVLÁDACÍ ROZHRANÍ



Přejetí doprava a doleva
RYCHLÉ FUNKCE



Přejetí nahoru
OZNÁMENÍ



Vypínač (hlavní tlačítko):

Krátký stisk – vstup do hlavního menu
(na hlavní obrazovce)

Po vstupu do každé funkce – krátký stisk
pro návrat na předchozí obrazovku

Dlouhý stisk po dobu 3 sekund – zapnutí / vypnutí

Tlačítko sportovního režimu:

Krátký stisk – vstup do seznamu sportů

Obrazovka hodinek:

Dlouhý stisk na obrazovce hodinek → Přepínání ciferníků

Kliknutí → Výběr

Dodatečná informace:

Pro podrobné informace o funkcích produktu
vstupte do aplikace.

NABÍJENÍ HODINEK


DŮLEŽITÉ: Nadměrné nabíjení hodinek zkracuje životnost baterie. Nenabíjejte přes noc.

Instrukce k nabíjení:

Připojte nabíjecí kabel k USB portu počítače nebo ke standardnímu USB síťovému adaptéru. Připojte magnetickou nabíječku k hodinkám. Na displeji hodinek se zobrazí symbol nabíjení baterie, který signalizuje, že hodinky se nabíjejí.

Když je baterie plně nabitá, animace ikony nabíjení se zastaví a zobrazí se symbol plně nabité baterie. Po úplném nabití nejprve odpojte nabíječku ze zásuvky a poté odpojte hodinky od nabíjecího kabelu.

Poznámka: Pro nabíjení připojte USB kabel k nabíječce nebo USB portu počítače s výstupním proudem 500 mA nebo vyšším.



STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE

Naskenujte telefonem QR kód napravo, stáhněte a nainstalujte aplikaci
Telefony Android mohou také použít Google Play, telefony Apple mohou použít
Apple Store – vyhledejte “JYouPro” a stáhněte a nainstalujte aplikaci
Systémové požadavky: Požadavky na mobilní systém: Android 9.0 a vyšší / iOS 9.0 a vyšší



PŘIPOJENÍ HODINEK

Po zapnutí Bluetooth v telefonu otevřete aplikaci “JYouPro”, vyberte “Device” (Zařízení), klikněte na “Scan for device” (Vyhledat zařízení) a vyhledejte Bluetooth adresu hodinek pro připojení. Důležité upozornění před párováním: Před párováním se ujistěte, že je stav baterie hodinek nad 20 %, abyste předešli selhání párování kvůli nedostatečnému napájení. Poznámka k synchronizaci času: Pokud hodinky nejsou dlouho připojeny k mobilní aplikaci nebo pokud jsou dlouho bez napájení, může dojít k nepřesnosti času. Je nutné synchronizovat aplikaci. Pro zobrazení informací o produktu hodinek klikněte na možnost nastavení systému v rozbalovací nabídce a vstupte do informací o systému. Přenos dat přes Bluetooth: Když jsou hodinky připojeny aplikací prostřednictvím Bluetooth. Po odpojení nebo vypnutí Bluetooth nebudou tato data synchronizována.

JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ A ZOBRAZENÍ BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH FUNKCÍ

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

HODINKY SE NEZAPNOU

Stiskněte vypínač déle než 3 sekundy.

Baterie může být příliš vybitá, nabijte ji co nejdříve.

BLUETOOTH NENÍ PŘIPOJENO NEBO SE NEDAŘÍ PŘIPOJIT

Zkuste hodinky restartovat a připojit znovu.

Zkuste restartovat Bluetooth v telefonu a připojit znovu.

Nepřipojujte telefon k jiným Bluetooth zařízením současně.

Po připojení hodinek přejdou při nepoužívání do režimu spánku. Pokud se po režimu spánku automaticky nepřipojí, je nutné otevřít a obnovit mobilní aplikaci "JYouPro" pro automatické připojení.

NEPŘESNÉ MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE

Obvykle je způsobeno špatným kontaktem senzoru hodinek s tělem během měření.

Dbejte na úplný kontakt senzoru se zápěstím během měření.

Během měření zůstaňte v klidu a mějte hodinky těsně u zápěstí.

VÝBĚR CIFERNÍKU A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výběr ciferníku: Dlouhým stiskem po dobu 3 sekund na hlavní obrazovce vstoupíte do režimu ciferníku, poté posuňte doleva nebo doprava pro výběr ciferníku a klikněte na “Vybrat” pro ukončení prohlížení.

1. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek bez povolení
2. Nevystavujte výrobek násilným nárazům, abyste předešli poškození
3. Vyhněte se používání v silných magnetických polích, na přímém slunečním světle nebo v prostředí s vysokými teplotami
4. Tento výrobek není určen pro diagnostiku, léčbu ani prevenci onemocnění
5. Vyhněte se příliš těsnému utahování řemínku hodinek a udržujte kontaktní plochu mezi hodinkami a pokožkou čistou
6. Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem rodičů, aby se předešlo zranění

UPOZORNĚNÍ NA MAGNETY

Varování! Tento výrobek obsahuje magnety nebo magnetické součásti. Magnety přichycené k sobě nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění – pokud dojde ke spolknutí nebo vdechnutí magnetů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA: V případě potřeby kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

SERVIS: Záruka 2 roky (od data nákupu) při řádném použití.

Rozsah záruky: Záruka se vztahuje pouze na samotné hodinky K-WATCH.

Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Záruka se nevztahuje na: A. Úmyslné poškození, nesprávné použití nebo použití ke komerčním účelům

B. Výrobky po uplynutí záruční doby

C. Případy bez předložení záručního listu

D. Nesoulad záručního listu se skutečným stavem výrobku, nečitelný nebo nerozpoznatelný záruční list

E. Znečištění a oděry na výrobku nebo příslušenství

F. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou

G. Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo hrubým zacházením

H. Poškození způsobené tlakem, zkroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými teplotními změnami, korozí, oxidací a obecně chemickými látkami, které mohou výrobek poškodit

I. Použití ve slané vodě

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VAROVÁNÍ:

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí uškrcení.
Drobné součásti. Nebezpečí udušení.

VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD:
Návod k použití v různých
jazycích si stáhněte online.



Prohlášení o shodě (DoC) si stáhněte pomocí QR kódu nebo online na adrese:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL, Drève Richelle 161 H, 1410 Waterloo, Belgique. Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně
DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.



www.kidywolf.com